

TAVOLA DI MANUTENZIONE

	Specifiche	A primi 1000 km	ogni 15000 km o ogni anno	Ispezioni pre guida
Olio motore controllo				•
Olio motore sostituzione	2,8 L (**)	S	S	
Filtro olio		S	S	
Candela	NGK LMAR9AI -10		S(30)	
Iniezione elettronica		•	•	
Filtro aria*			S(30)	
Gioco valvole	Asp. 0,10 - 0,15 mm Sc. 0,15 - 0,20 mm		C(30)	
Liquido refrigerante	Organico	•		•
Catena trasmissione		CONTROLLARE E LUBRIFICARE OGNI 1000 KM		
Frizione			•	
Fluido freni	DOT4 or DOT5.1 (**)	•		•
Freni		•	•	•
Viti e dadi		•	•	
Cuscinetti di sterzo		•	•	•
Pneumatici		•	•	•
Batteria	12V / 11,2 Ah		•	

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione
 (S) Sostituzione, (S15) Sostituire ogni 15000 km, (S30) Sostituire ogni 30000 km
 (C30) Controllare ogni 30000 km

(*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose

(**) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione
 In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **CFMOTO** appena possibile

800MT Sport Touring